



FarPlast

CALIDAD QUE DURA MÁS

— ASISTENCIA TÉCNICA —
986 700 772

¡AGUA MÁS SALUDABLE PARA TU FAMILIA!

BENEFICIOS

- ✓ Tapa Click On con cierre hermético para una mayor protección contra zancudos, polvo o tierra.
- ✓ Cuatro placas de refuerzo que evitan la deformación del cuello del tanque por aplastamiento.
- ✓ Cuarta capa antibacteriana con Tecnología Polygard®
- ✓ Materia prima 100% virgen.
- ✓ No utilizamos material reciclado.
- ✓ Garantía de por vida.
- ✓ Anillo en alto relieve para mayor resistencia y evita su deformación.
- ✓ Capa protectora contra los rayos ultravioleta (UV)
- ✓ No se despinta o desmancha tanto en el interior como en el exterior del tanque.
- ✓ Seis venas atezadoras en el fondo que le dan mayor estabilidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	Altura (m)	Diámetro (m)
* 350 L	1.12	0.71
600 L	1.14	0.94
1100 L	1.56	1.04
1650 L	1.66	1.24
2600 L	1.76	1.48

*TANQUE TRICAPA solo en las capacidades de 350 L color arena o negro.

RECEPCIÓN

- Revise que el producto no presente ningún daño.
- Revise que los accesorios estén completos.

TRANSPORTE

- Fácil de transportar y manipular debido a su ligereza.
- Mover el tanque sobre superficies lisas evitando que se haga daño.
- Para izarlos a la azotea, se debe pasar una cuerda por la Conexión de Salida y sacarla por la boca del tanque.
- Evitar contacto con objetos punzocortantes u otro material que pueda dañarlo.

TANQUE PARA AGUA



Colocar el tanque sobre una superficie plana (concreto o metal).



Mantenimiento mínimo recomendable de 1 a 2 años.

MUY IMPORTANTE

- Firmada la Guía de Recepción se da la conformidad de entrega del producto.
- El tiempo establecido, para realizar un reclamo será dentro de los 30 días de haber recibido el producto.
- Todos los accesorios Farplast tienen rosca NTP (rosca cónica), por lo que se recomienda solo 3 a 4 vueltas de teflón.
- No utilizar el Filtro Doméstico Farplast para el manejo de aguas turbias.
- No utilizar el Filtro Doméstico Farplast cuando la presión de línea de agua sea mayor a 4.0 bar.

GUÍA DE INSTALACIÓN

TODOS NUESTROS ACCESORIOS TIENEN ROSCA NPT (CÓNICA)

KIT DE ACCESORIOS


- 1 La Conexión de Salida viene instalada de fábrica. Verifique el ajuste y en caso lo necesite, este sería en sentido antihorario. Para el ajuste se recomienda no utilizar herramientas inadecuadas y no utilizar pegamentos.
- 2 El Multiconector Farplast se ajusta **manualmente** a la Conexión de Salida en sentido horario. Se recomienda usar solo teflón (3 a 4 vueltas).
- 3 El Tubo Visor se ajusta de manera manual en sentido horario al Multiconector Farplast. Evitar el uso de pegamento y torque excesivo entre la unión roscada y el Multiconector.
- 4 Instalar la Válvula Esférica al Multiconector Farplast.
- 5 Colocar el Tubo de Rebose a la Conexión de PVC.
- 6 La Válvula y el Flotador Farplast vienen por separado en el kit. Armar previamente y ajustar a una posición correcta (inclinada a 45°).
- 7 Instalar la Válvula de Control de ingreso del agua (válvula no incluida).
- 8 Instalar el Filtro Doméstico Farplast. Ajustar con la Llave para Portafiltro Farplast. Considerar instalación correcta de Entrada (E) y Salida (S) indicados en la tapa del vaso.



LLAVE PARA PORTAFILTRO FARPLAST


Incluido en el Kit de Accesorios para Filtros Farplast de 10".

*Accesorios incluidos
Para tanques de 600 L, se incluye el Filtro Doméstico Farplast de 5".
Para tanques de 1100 L, 1650 L y 2600 L, se incluye el Filtro Doméstico Farplast de 10".



ALIMENTACIÓN INDIRECTA CON CISTERNA FARPLAST

ALIMENTACIÓN DIRECTA DE LA RED PÚBLICA



UNIÓN UNIVERSAL

VÁLVULA DE CIERRE

VÁLVULA CHECK

NOS ENCONTRAMOS CERTIFICADOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018



ventas@farplast.pe

739-0535

934 563 875



www.farplast.pe



/tanquesfarplast